

フォトウォーカーウエストバッグ

#1123299

寸 法 ● 幅35cm×奥行20cm×高さ18cm
(内部有効寸法 31cm×14cm×15cm)

平均重量 ● 670g

主 素 材 ● 450デニール・ポリエステルダック

注) お手持ちの機材の形状・サイズをご確認の上お買い求め下さい。

●アフターケア

このバックに使用されている生地には、水をはじく強力な撥水加工が施されていますが、長年使用されますと徐々にその性能が低下してきます。その場合には表面の汚れを落とした後で別売のS.R.スプレーをかけてください。背面の汗による汚れや泥の汚れは水で軽く洗い流した後に中性洗剤を含ませたスポンジでブラッシングをし、洗剤を洗い流してから陰干しして下さい(ドライクリーニングはできません)。また、ガソリンやシンナーと一緒に保管しないで下さい。
製品不良の場合には弊社負担、その他の場合にはお客様のご負担により修理させていただきます。

株式会社 **モンベル**

本 社 〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20
Tel. 06-6531-4761

東京営業所 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-15-3
Tel. 03-3445-5401

商品についてのお問い合わせは
コンシューマ・サービスまで Tel. 06-6536-5740
フリーコール ☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.com>




PHOTO WALKER WAIST BAG

フォトウォーカーウエストバッグ

取扱説明書

mont·bell

PHOTO WALKER WAIST BAG

●フォトウォーカーウエストバッグ

CONSTRUCTION

フィールドで風景や動植物などを撮影するフォトウォーカーにおすすめのバッグです。カメラ機材を確実に保護するために全面にパッドを配し、不意の雨にも対応できるようレインカバーを底面に内蔵しています。メインコンパートメントとポケットのジッパー部はあえて省き、スピーディーな機材の出し入れを実現しています。ポケットはマチ付きのゆとりのあるサイズで、プロアやメモ帳などの小物を効率よく収納できます。素材は強度に優れ太陽光線による色褪せと強度劣化の少ない450デニール・ポリエステルダックを使用しています。

メッシュポケット
35mmフィルムが4本収納できるポケット



クイックアクセスジッパー
メインジッパーを開けることなく、内側の機材を取り出せる。

ベルクロで自由にセットできる中仕切り

持ちやすい
ハンドグリップ

レインカバー
不意の雨に備えて収納式のレインカバーを備えています。

スタビライザーストラップ
バッグ全体を身体側に引き寄せ、揺れを軽減します。



mont·bell